PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-358267

(43) Date of publication of application: 26.12.2000

(51)Int.Cl.

HO4Q

HO4Q

(21)Application number: 2000-149651

(71)Applicant: NEC CORP

(22) Date of filing:

22.05.2000

(72)Inventor: PARMAR GINA

PATTERSON ROBERT

(30)Priority

Priority number: 99 9912604

Priority date: 28.05.1999


Priority country: GB

(54) MOBILE COMMUNICATION SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide hand-over between a global system for mobile communication GSM network and a universal mobile telecommunications UMTS system.

SOLUTION: In a method for processing a hand-over request from a base station controller BSC of a GSM network, the hand-over request having a <code>:l</code> GSM parameter is passed from the BSC to a UMT core network and a radio network controller RNC of a UMTS network via an MSC of the GSM network, a radio network controller converts a GSM parameter into a UMTS terrestrial radio access network UTRAN parameter and assigns a UTRAN resource in response to the converted parameter. Thus, rather than converting the GSM parameter on an entry to the UMTS network. the GSM parameter is passed through the RNC transparently via at least the UMTS network.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.04.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

02.06.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

2004-013735

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision 01.07.2004

of rejection]

[Date of extinction of right]

cited reference!

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-358267 (P2000-358267A)

(43)公開日 平成12年12月26日(2000.12.26)

(51) Int.Cl.7

識別配号

ΡI

テーマコード(多考)

H04Q 7/22

7/28

H04Q 7/04

H04B 7/26

108B

審査請求 未請求 請求項の数36 OL (全 11 頁)

(21) 出願番号

特膜2000-149651(P2000-149651)

(22)出題日

平成12年5月22日(2000.5,22)

(31)優先権主張番号

9912604.7

イギリス (GB)

(32)優先日

平成11年5月28日(1999.5.28)

(33)優先榴主張国

(71)出頭人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 シーナ パーマー

イギリス,ケーティー22 7エスエー,サ リー、レザーヘッド、グリーウロード テ

レコムモーダス リミテッド内

(72)発明者 ロバート バターソン

イギリス,ケーティー22 7エスエー,サ

リー、レザーヘッド、グリーヴロード テ

レコムモーダス リミテッド内

(74)代理人 100071272


升理士 後藤 洋介

(54) 【発明の名称】 移動通信システム

(57)【要約】

【課題】 GSMネットワークとUMTSネットワーク との間のハンドオーバを提供する。

【解決手段】 GSMネットワークのBSCからのハン ドオーバ要求を処理する方法は、GSMパラメータを持 つハンドオーバ要求をBSCからGSMネットワークの MSCを介してUMTSコアネットワークとUMTSネ ットワークのRNCとへ通過させ、無線ネットワーク制 御装置においてGSMパラメータをUTRANパラメー タに変換し、変換したパラメータに応答してUTRAN 資源を割当てる。 したがって、UMTSネットワークへ のエントリ上でGSMパラメータを変換するよりむし ろ、GSMパラメータは、少なくともUMTSネットワ 一クを介してRNC~トランスペアレントに通過させ



【特許請求の範囲】

【請求項1】 GSM型ネットワークの基地局制御装置 (BSC) からのハンドオーバ要求を処理する方法に於いて、基地局制御装置 (BSC) からGSM型ネットワークのマスタ交換センタ (MSC) を介してUMTSコアネットワーク (CN) および該UMTSネットワーク の無線ネットワーク制御装置 (RNC) へGSM型パラメータを持つハンドオーバ要求を通過させるステップと、前配無線ネットワーク制御装置 (RNC) において GSM型パラメータをUTRANパラメータへ変換する 10 ステップと、該変換したパラメータに応答してUTRAN資源を割当てるステップとを含む、ハンドオーバ要求 処理方法。

【請求項2】 前記パラメークはデーク転送速度、呼種別、およびサービス品質の1つ又はそれ以上を含む、請求項1に記載のハンドオーバ要求処理方法。

【請求項3】 UTRAN資源の割当ステップは、前記無線ネットワーク制御装置において無線リンクをノード Bまでセットアップするステップと、該無線リンクセットアップの肯定応答に従うステップと、前記無線ネット 20 ワーク制御装置において該無線ネットワーク制御装置と前記コアネットワークとの間のデータ転送をセットアップするステップとを含む、請求項1又は2に記載のハンドオーバ要求処理方法。

【請求項4】 GSM型ハンドオーバ要求の無線ネットワーク制御装置による受領に従ってユーザ装置とでUM TS通信を確立する方法に於いて、前記無線ネットワーク制御装置において無線リンクをノードBまでセットアップするステップと、該無線リンクセットアップの肯定応答に従うステップと、前記無線ネットワーク制御装置 30において該無線ネットワーク制御装置とコアネットワークとの間のデータ転送をセットアップするステップとを含む、UMTS通信確立方法。

【請求項5】 前記無線ネットワーク制御装置は、UT RANパラメータを含むハンドオーバメッセージをGS Mネットワークを介してユーザ装置へ通過させるように 構成されており、前記ユーザ装置において前記UTRA Nパラメータを解釈するステップと、該パラメータに応答して、前記ユーザ装置と前記UMTSネットワークと の間の通信を開始するステップとを更に含む、請求項1 40 乃至4のいずれか1つに記載の方法。

【請求項6】 前記ハンドオーバメッセージは、前記コアネットワークを介して前記GSMマスタ交換センタへと及び前記基地局制御装置を介して前記GSM型ネットワークへとトランスペアレントにGSM型メッセージとして通過される、請求項5に記載の方法。

【請求項7】 前記無線ネットワーク制御装置は、無線 E)がGSM型基地リンクセットアップに従って、UTRANパラメータを Sアクセスノードと含むハンドオーバメッセージをGSMネットワークを介 ドで通信をする、そしてユーザ装置へ通過させるように構成されており、前 50 徴とする接続方法。

記ユーザ装置において前記UTRANパラメータを解釈するステップと、該パラメータに応答して、前記ユーザ装置と前記UMTSネットワークとの間の通信を開始するステップとを更に含む、請求項1乃至4のいずれか1つに記載の方法。

【請求項8】 前記ハンドオーバメッセージは、前記コアネットワークを介して前記GSMマスタ交換センタへと及び前記基地局制御装置を介して前記GSM型ネットワークへとトランスペアレントにGSM型メッセージとして通過される、請求項7に記載の方法。

【請求項9】 ユーザ装置とUMTSネットワークとの間にUMTS通信を確立する方法であって、前記ユーザ装置はGSM型ネットワークと交信する前記UMTS通信確立方法に於いて、UTRANバラメーク情報を前記ユーザ装置へ前記GSM型ネットワークを介して転送するステップと、前記ユーザ装置において前記UTRANパラメータを解釈するステップと、前記UMTSネットワークと通信を開始するステップとを含む、UMTS通信確立方法。

【請求項10】 前記UTRANパラメータ情報は前記 UMTSネットワークの無線ネットワーク制御装置によって供給される、請求項9に記載のUMTS通信方法。

【請求項11】 前記UTRANバラメータ情報は接続 対象となりうるUTRANアクセスポイントのリストを 有する、請求項5万至10のいずれか1つに配載の方 法

【請求項12】 前記ユーザ装置は、前記UMTSネットワークの前記無線ネットワーク制御装置を介して前記GSM型ネットワークの前記マスタ交換センタヘリンクを確立するように構成されている、請求項5乃至11のいずれか1つに記載の方法。

【請求項13】 満足な通信が可能でないときに前記ユーザ装置へのリストに供給される接続対象となりうるは、使用可能なリンクのリストから削除される、請求項5万至11のいずれか1つに記載の力法。

【請求項14】 GSM型ネットワークからUMTSネットワークへソフトハンドオーバを実行する方法に於いて、接続対象となりうるUTRANアクヒスポイントのリストをユーザ装置へ供給するステップと、前記ユーザ装置と少なくとも1つのUTRANアクセスポイントとの間の通信を確立するステップと、前記リストから満足な通信が可能でない接続対象となりうるアクセスポイントを削除するステップと含むソフトハンドオーバ実行方法

【請求項15】 GSM型ネットワークからUMTSネットワークへ交換する方法に於いて、ユーザ装置(UE)がGSM型基地局とで該ユーザ装置が複数のUMTSアクセスノードと通信するUMTSダイバシティモードで通信をする、モードから直接する交換することを特徴とする接続方法。

3

【請求項16】 複数のアクセスノードが前配ユーザ装置と通信する準備がされるように、前記UTRANを構成する、請求項14又は15に記載の方法。

【請求項17】 接続対象となりうるアクセスノードの リストを前記ユーザ装置へ供給するステップを含む、請 求項14又は15又は16に記載の方法。

【請求項18】 ユーザ装置とGPS型及びUMTSネットワークとの間で通信をする方法に於いて、一方のネットワークから他方のネットワークへハンドオーバする間に、両方のネットワークを介して同時に又は準同時に 10情報を伝達するステップを含む、通信方法。

【請求項19】 UMTSネットワークにGSM型呼をハンドオーバする方法に於いて、前記GSM型ネットワークからハンドオーバ要求を前記UMTSネットワークの無線ネットワーク制御装置へ通過させるステップと、前記無線ネットワーク制御装置において前記要求を解釈するステップと、呼セットアップを開始するステップと、UTRANパラメータを含むハンドオーバ情報をユーザ装置へ転送するステップと、前記ユーザ装置において前記UTRANパラメータに基づいてUMTS呼をセットアップするステップとを含む、ハンドオーバ方法。【請求項20】 前記ハンドオーバ要求は、基地局制御装置から前記UMTSネットソークの無線ネットワーク制御装置へ通過させられる、請求項19に記載のハンド

【請求項21】 前記ハンドオーバ要求は、GSM型呼 パラメータを含む、請求項19に記載のハンドオーバ方 法

オーバ方法。

【請求項22】 前記呼セットアップを開始するステップの後に、無線リンクセットアップを実行するステップ 30を含む、請求項19に記載のハンドオーバ方法。

【請求項23】 前記呼セットアップを開始するステップの後に、無前リンクセットアップを実行するステップと、成功したセットアップに応答して、コアネットワークセットアップに対してデータリンクを実行するステップを含む、請求項19に記載のハンドオーバ方法。

【請求項24】 前記UTRANパラメータは、接続対象となりうるアクセスノードのリストを含む、請求項19に記載のハンドオーバ方法。

【請求項25】 前記ハンドオーバ情報をユーザ装置へ 40 転送するステップは、前記UTRAN情報を前記GSM ネットワークを介してトランスペアレントに通過させる ステップを含む、請求項19に記載のハンドオーバ方 法。

【請求項26】 UMTSネットワークにGSM型呼を ハンドオーバする方法に於いて、前記GSM型ネットワークの基地局制御装置からGSM型呼パラメータを含む ハンドオーバ要求を前記UMTSネットワークの無線ネットワーク制御装置へ通過させるステップと;前記無線 ネットワーク制御装置において前記要求を解釈するステ 50 ップと;呼セットアップを開始するステップと;無線リンクセットアップを実行するステップと;成功したセットアップに応答して、コアネットワークセットアップに対してデータリンクを実行するステップと;接続対象となりうるアクセスノードのリストを含むUTRANパラメータを含むハンドオーバ情報をユーザ装置へ転送するステップであって、前記UTRAN情報を前記GSMネットワークを介してトランスペアレントに通過させるステップを含むステップと;前記ユーザ装置において前記UTRANパラメータに基づいてUMTS呼をセットアップするステップとを含む、ハンドオーパ方法。

【請求項27】 前述した請求項のいずれかの方法を実現するように構成されたUMTSネットワークの無線ネットワーク制御装置。

【請求項28】 UMTSネットワークの無線ネットワーク制御装置に於いて、GSM呼パラメータをUTRANパラメータに変換して、GSMネットワークからUMTSネットワークへの呼のハンドオーバが可能となるように前記GSM呼パラメータに対応するUTRAN資源を割当てる手段を含む、無線ネットワーク制御装置。

【請求項29】 GSMネットワークからの要求に応答して無線リンクセットアップを実行して呼をハンドオーバする手段を含む、UMTSネットワークの無線ネットワーク制御装置。

【請求項30】 セットアップした成功した無線リンクに続いてコアネットワークとの通信をセットアップする 手段を更に含む、請求項29に記載のUMTSネットワークの無線ネットワーク制御装置。

【請求項31】 UTRANパラメータをユーザ装置 (UE) へGSMネットワークを介して送出して、前記 UEにUMTS通信を確立して前記GSMネットワーク から前記UMTSネットワークへ前記呼を転送するのを 可能とする手段を含む、UMTSネットワークの無線ネットワーク制御装置。

【請求項32】 UTRANパラメータをユーザ装置 (UE) へGSMネットワークを介して送出して、前記 UEにUMTS通信を確立して前記GSMネットワーク から前記UMTSネットワークへ前記呼を転送するのを可能とする手段を含む、請求項28又は29又は30に記載のUMTSネットワークの無線ネットワーク制御装置

【請求項33】 前記パラメータは接続対象となりうる UMTSアクセスノードのリストを含む、請求項31に 記載のUMTSネットワークの無線ネットワーク制御装 置。

【請求項34】 前記パラメータは接続対象となりうる UMTSアクセスノードのリストを含む、請求項32に 記載のUMTSネットワークの無線ネットワーク制御装 置

【請求項35】 GSMネットワークとUMTSネット

ワークの両方と通信するように構成された、前記UMT Sネットワーク用のユーザ装置に於いて、前記GSMネットワークからUMTS呼をセットアップするためのU TRANパラメータを受信する手段と、前記パラメータ に基づいて前記UMTSネットワークとの通信を開始し て、GSM呼を前記UMTSネットワークに対してハン ドオーバされるのを可能にする手段とを有する、UMT Sネットワーク用ユーザ装置。

【請求項36】 GSMネットワークにおけるメッセージ又はデータパケットであって、GSM呼をGSM呼に 10 携わるユーザ装置にアドレスされたUMTSネットワークにハンドオーバするためのUTRANパラメータを含み、UMTS呼に変換できる、メッセージ又はデータパケット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、移動通信システムに関し、特に、2種類の通信システム間のハンドオーバ、例えばGSM (global system for mobile communication) 及びUMTSネットワーク間の呼のハンドオー 20 バに関する。

【0002】最初に、本明細書において使用する略語に ついて説明する。

【0003】ARC 自動繰返し要求 (Automatic

Repeat Request)

BCCH 放送制御チャネル (Broadcast Control Ch

annel) BCH 放送チャネル (Broadcast Channel)

BPSK バイナリ位相偏移キーイング (Binary Pha se Shift Keying)

BSS 基地局システム (Base Station System)

BTS 基地トランシーバ局 (Base Transceiver S

tation)

C- 制御一 (Control-)

CC 呼制御 (Call Control)

CCCH 共通制御チャネル(Common Control Chann

el)

CCH 制御チャネル (Control Channel)

CCTrCH コード化複合転送チャネル(Coded Compo

site Transport Channel)

CDMA 符号分割多元接続(Code Division Multip

le Access)

CN コアネットワーク (Core Network)

CRC 巡回冗長検査(Cyclic Kedundancy Chec

k)

DC 専用制御 (Dedicated Control (SAP))

DCA 動的チャネル割当 (Dynamic Channel Allo

cation)

DCCH 専用制御チャネル (Dedicated Control Ch

annel)

DCH 専用チャネル (Dedicated Channel)

DHO ダイバシティハンドオーバ (Diversity Ha

ndover)

DL ダウンリンク (Downlink)

DRNC ドリフト無線ネットワーク制御装置 (Drift Radio Network Controller)

DS-CDMA 直接シーケンス符号分割多元接続 (Di rect-Sequence Code Division Multiple Access)

DSCH ダウンリンク共用チャネル (Downlink Shared Channel)

DTCH 専用トラフィックチャネル (Dedicated Tr affic Channel)

DTX 不連続伝送 (Discontinuous Transmissio u)

FACH 順方向リンクアクセスチャネル (Forward Link Access Channel)

FAUSCH 高速アップリンク信号チャネル (Fast Uplink Signalling Channel)

FCS フレームチェックシーケンス (Frame Chec

0 k Sequence)

FDD 周波数分割二重 (Frequency Division Dup

lex)

GC 汎用制御 (General Control (SAP))

HO ハンドオーバ (Handover)

HHO ハードハンドオーバ (Hard Handover)

ITU 国際電気通信連合 (International Telecommunication Union)

k b p s キロビット/秒 (kilo-bits per second)

ksps キロシンボル/秒 (kilo-symbols per sec

0 ond)

40

L1 第1層 (物理層) (Layer 1 (physical la

yer))

L2 第2層 (データリンク層) (Layer 2 (dat a link layer)

L3 第3層 (ネットワーク層) (Layer 3 (net

work layer)) LAC リンクアクセス制御 (Link Access Contro

1) MAC メディアアクセス制御 (Medium Access Co

ntrol)

MM 移動管理 (Mobility Management)

Mcps メガチップ/秒 (Mega-chips per secon

d) Nt 通知 (Notification (SAP))

OCCCH ODMA共通制御チャネル (ODMA Commo n Control Channel)

ODCCH ODMA専用制御チャネル (ODMA Dedicated Control Channel)

ODCH ODMA専用チャネル (ODMA Dedicated

50 Channel)

ODMA 機会駆動多元接続 (Opportunity Driven Multiple Access) ORACH. ODMAランダムアクセスチャネル (OD MA Random Access Channel) ODTCH ODMA専用トラフィックチャネル (OD MA Dedicated TrafficChannel) ページング制御チャネル(Paging Contr PCCH ol Channel) PCH ページングチャネル (Paging Channel) PDU プロトコルデータユニット (Protocol D 10 ate Unit) PHY 物理層 (Physical layer) Phy CH 物理チャネル (Physical channel) RACH ランダムアクセスチャネル (Kandom Acc ess Channel) RLC : 無線リンク制御(Radio Link Control) RNC 無線ネットワーク制御装置(Kadio Netw ork Controller) RNS 無線ネットワークサブシステム(Radio Network Subsystem) RNTI 無線ネットワークー時識別子 (Radio Ne twork Temporary Identifier) RRC 無線資源制御(Radio Resource Contro 1) SAP サービスアクセスポイント (Service Ac cess Point) SCCH 同期制御チャネル (Synchronization Co ntrol Channel) SCH 同期チャネル (Synchronization Channe 1) SDU サービスデータユニット (Service Date Unit) SIR 信号对干涉比(Signal-to-Interference Ratio) SRNC. サービング無線ネットワーク制御装置 (Serving Radio Network Controller) SRNS · サービング無線ネットワークサプシステ A (Scrving Radio Network Subsystem) TCH トラフィックチャネル (Traffic Channe 1) 40 T.DD · 時分割二重 (Time Division Duplex) TFCI 転送フォーマット結合インジケータ(Tr ansport Format Combination Indicator) 転送フォーマットインジケータ(Transp ort Format Indicator) T.N 終端ノード (Termination Node)

送信電力制御(Transmit Power Contro

送受信機(Transmitter/Receiver)

ユーザー (User-)

TPC

TRX

U-

1)

8 ユーザ装置 (User Equipment) UE ODMA中継動作が可能なユーザ装置 UER (User Equipment withODMA relay operation enable d) UL アップリンク (Uplink) UMTS ... 汎用移動通信システム (Universal Mobi le Telecommunications System) URA UTRAN登録領域 (UTRAN Registrati on Area) UMTS地球無線アクセス (UMTS Terre UTRA: strial Radio Access) UTRAN UMTS地球無線アクセスネットワーク (UMTS Terrestrial Radio Access Network) 次に、本明細書において使用する用語と定義について説 明する。 【0004】稼働中集団 (Active Set) UEとUTRANとの間の特殊な通信サービスに同時に 関連する無線リンクの集団。 【0005】セル (Cell) セルは、1つのUTRANアクセスポイントから放送さ れる(セル)識別からUEによって識別できる地質的領 域である。 【UUU6】コード化複合転送チャネル(CCTrC H) 1つ又は幾つかの転送チャネルを符号化し多重化するこ とによって得られるデータの流れ。 【0007】CCTrCHのデータの流れは、CCTrC Hのデータの流れを1つ又は幾つかの物理チャネルデー タの流れに分割するデータ分割ユニットに与えられる。 【0008】競合分解能 (Contention Resolution) 2つ(又はそれ以上)のUEからの初期ランダムアクセ スメッセージがあったときの一致の衝突を解決するため の機能又は手順。 【0009】順方向ハンドオーバ (Forward Handover). UEによって開始されるハンドオーバの1つの型。 UE は新しいセルにおいて新しい無線リンクを確立するため の要求を送出する、すなわち、それはハンドオーバを実 行するための現在の無線リンクを使用しないが、新しい セルの無線リンクを使用する。 【0010】ゲートウェイUEx /シード (Gateway UE x /Seed) TDDかFDDモードのどちからかを使用するUTRA Nと又通信するODMA中継ノード。 【0011】ハンドカーバ (Handover) ハンドオーバは、RRC接続が存在しかつUEの位置が UTRANにおけるセルレベル上で知られているとき に、1つのUEとUTRANとの間の1つ又は幾つかの 無線リンクを付加し又は削除する一群の手順である。 【0012】ハードハンドオーバ (Hard Handover)

ハードハンドオーバは、UEにおける古い全ての無線リ

ンクが、新しい無線リンクが確立される前に、捨てられるところの、ハンドオーバ手順の範疇である。

【0013】論理チャネル(Logical Channel) 論理チャネルは、無線インタフェース上の特殊な型の情報の転送に専用される情報の流れである。

【0014】 ODMA中継ノード (ODMA Relay Node) ODMAプロトコルを使用して中継することができる、 UE® やシードのような、中継装置である。

【0015】物理チャネル (Physical Channel)

FDDモードにおいて、物理チャネルは、符号、周波数、およびアップリンクにおいて相対位相(I/Q)によって規定される。TDDモードにおいて、物理チャネルは、符号、周波数、およびタイムスロットによって規定される。

【0016】物理チャネルデータの流れ (Physical channel data stream)

アップリンクにおいて、1つの物理チャネル上に伝送されるデータの流れ。

【0017】 ダウンリンクにおいて、稼働中集団の各セルにおける1つの物理チャネル上に伝送されるデータの 20 流れ。

【0018】無線アクセスベアラー (Radio access bearer)

アクセスの流れがUEとCNとの間のユーザデータの転 送のための非アクセスの流れを提供するサービス。

【0019】無線フレーム (Kadio frame)

無線フレームは、無線物理チャネル上のデータ伝送のために使用される10msの間の番号の付けられた時間間隔である。無線フレームは0.625msの間の16個のタイムスロットに分割される。無線フレーム(10m 30sの時間間隔)にマップされるデータの単位もまた無線フレームと呼ばれる。

【0020】無線リンク (Radio link)

UEと1つのUTRANアクセスポイントとの間の伝送 路を構成する(無線)一組の物理チャネル。

【0021】無線リンク追加(Radio link addition) 新しい無線リンクが稼働中集団に追加される手順。

【OO22】無線リンク削除(Radio link removal) 無線リンクが稼働中集団から除去される手順。

[0023] 無線ネットワークー時職別子(RNTI) (Radio Network Temporary Identifier (RNTI))

無線ネットワークー時識別子は、RRC接続が存在するときのUEの識別子である。それは、例えば、共通の転送チャネル(RACH、FACH、PCH)上のMACプロトコルによって使用される。

【0024】中継器 (Relay)

他のユーザ用の情報を受信し送信することができる装 置。

【0025】中継 (Relaying)

UΕκ によって実行されるような、他のユーザ用の情報 50

を受信し送信するための過程。

【0026】中継リンク (Relaylink)

中継リンクは、2つのODMA中継ノード間の伝送線である。

【0027】ルート中継器 (Root Relay)

通信が発生されるか受け入れられる所のODMA中継ノード。

【0028】RRC接続 (RRC connection)

それぞれ、UE上及びUTRANの側でのRRC同類 (peer) エンティティ間の2地点間両方向接続。

[0029]シード (Seed)

ネットワークオペレータによって配置され、一般に固定され、一定に駆動され、表示器/キーボードを持たない、ODMA中継ノード。

【0030】信号接続 (Signalling connection) 非アクセスの流れにおいて同類エンティティ間の高レベル情報を転送するための、ユーザ装置とコアネットリーク間の一般に認められたモードリンク。

【0031】信号リンク (Signalling link)

UEーコアネットソーク信号メッセージ(信号接続を使用する)ばかりでなくUE-UTRAN信号メッセージをも転送するための一般に認められたモードリンク層を提供する。

【0032】ソフトハンドオーバ (Soft Handover) ソフトハンドオーバは、UEが常にUTRANと少なく とも1つの無線リンクで維持するように無線リンクが付加され削除されるところの、ハンドオーバ手順の範疇で もる

【0033】送信時間間隔(Transmission Time Interv al)

送信時間間隔は、転送ブロックセットの到達間時間として、すなわち、転送ブロックセットを送信するのを獲得する時間として定義される。それは常に10ms (1無線フレームの長さ)の倍数である。

【0034】転送ブロック(Transport Block)

転送ブロックは、L1処理のためにMACからL1に伝えられる基本ユニットとして定義される。転送ブロックと等価な用語は、「MACPDU」である。

【0035】転送ブロックセット (Transport Block Set)

転送プロックヒットは、同じ転送チャネルを使用して同時にMACからL1へ通される一組の転送プロックとして定義される。転送プロックセットと等価な用語は「MACPDUセット」である。

【0036】転送ブロックセットサイズ(Transport Block Set Size)

転送ブロックセットサイズは、転送ブロックセットのビット数として定義される。

【0037】転送ブロックサイズ(Transport Block Si

転送ブロックサイズは、転送ブロックのサイズ(ビット 数)として定義される。

【0038】転送チャネル (Transport channel)

同類L1エンティティ間のデータ転送のために物理層に よって第2層に提供されるチャネルは、転送チャネルと して表示される。

【0039】異なった型の転送チャネルは、物理チャネ ル上でデータがどのように転送されどんな特徴をもつか によって定義され、たとえば、専用に使用されるかどう か又は共通の物理チャネルが用いられるかどうかによっ 10 て定義される。

【0040】転送フォーマット (Transport Format) 転送フォーマットは、転送チャネル上の送信時間間隔の 間、転送プロックセットの送出のためにLIによってM ACに提供されるフォーマットとして定義される。 転送 フォーマットは、2つの部分、すなわち、1つの動的部 分と1つの半静的部分から成る。

【0041】転送フォーマット組合せ (Transport Form at Combination)

転送フォーマット組合せは、UEの全ての転送チャネル 20 上の現在有効な転送フォーマットの組合せとして定義さ れ、すなわち、各転送チャネルから1つの転送フォーマ ットを含む。

【0042】転送フォーマット組合せセット(Transpor t Format Combination Set)

転送フォーマット組合せセットは、UEによって使用さ れるべき一組の転送フォーマット組合せとして定義され

【0043】転送フォーマット組合せインジケータ (T F.C.I) (Transport Format Combination Indicator (TFCI))

転送フォーマット組合せインジケータは、現在の転送フ オーマットの表示である。

【0044】転送フォーマットインジケータ (TFI) (Transport Format Indicator (TFI))

転送フォーマットセット内の特定の転送フォーマットの ラベルである。

【0045】転送フォーマットセット(Transport Form at Set)

転送フォーマットセットは、転送チャネルと対応づけら 40 れる一組の転送フォーマットとして定義される。

【0046】URA更新 (URA updating)

URA更新は、RRC接続が存在しかつUEの位置がU TRANにおけるURAレベル上で知られているとき の、UEのUTRAN登録領域を更新する一連の手続で

【0047】使用可能なユーザ装置/中継器(UEx) (User Equipment/Relay enable(UE₂))

使用可能なODMA中継動作を持つUEである。

gistration Area (URT))

UTRAN登録領域は、多数のセルによってカバーされ る領域である。URTは、UTRANにおいて初期にの み知られている。

【0049】UTRANアクセスポイント (UTRAN acce

無線送信および受信を実行するUTRAN内の概念ポイ ントである。UTRANアクセスポイントは、1つの特 定のセルに対応づけられ、すなわち、各セルに対して1. つのUTRANアクセスポイントが存在する。それは無 線リンクのUTRAN側終点である。

[0050]

【従来の技術】一般に、GSMネットワークとUMTS ネットワークとの間のハンドオーバを提供するのを望む ことが提案されている。

[0051]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これは 達成するための簡単なタスクはなく、これが成功して達 成する前に実現すべき多くの問題があり、本発明はこれ らの問題に関係している。しかしながら、より一般的 に、異なったプロトコルを使用するネットワーク間の相 互接続機能にもさらに適用可能であり、そのような場合 において、ここで使用される用語は、本発明が適用され るネットワークの適切な等価構成要素に適用するよう構 成されるべきである。本発明の態様は、GSMをUMT Sハンドオーバと関連される権々の態様の問題に対する 独立した解法を提供するけれども、全ては、この共通の 問題に関連づけられ、特に、UMTSネットワークのR NCが異なるプロトコルを使用する他のシステムにまで 拡張してハンドオーバを制御する際の特定の新しい解法 に関連づけられる。

[0052]

【課題を解決するための手段】本発明は、理解を容易に するために、GSMとUMTSネットワークの場合を例 に説明するりれども、同様な特徴を持つ他のネットワー ク間のハンドオーバにも適用できる。従って、全てはG SMとUMTSを参照し、ここで使用される技術の全て の用語は、他のネットツークの等価な機能を包含するよ うに構成されるべきである。特に、現在の日本のPDC (personal digital cellular) ネットワークは、GS Mと同様のアーキテクチャであり、この明細書中におい て使用されるGSM (又はGSM型) の用語と請求項 は、そのようなネットワークを包含することを意図され ている。同様に、UMTSの用語(と関連する用語) は、現在の標準およびプロトコルに従ったUMTSシス テムとその任意の派生物や等価物を包含することを意図 されている。

【0053】第1の態様において、本発明は、GSMネ ットワークの基地局制御装置(BSC)からのハンドオー 【0048】UTRAN登録領域(URA)(UTRAN Re 50 一バ要求を処理する方法を提供し、その方法は、GSM

パラメータを持つハンドオーバ要求を基地局制御装置 (BSC) からGSMネットワークのマスタ交換センタ (MSC) を介してUMTSコアネットワークとUMT Sネットワークの無線ネットワーク制御装置(RNC) とへ通過させるステップと、無線ネットワーク制御装置 においてGSMパラメータをUTRANパラメータに変 換するステップと、変換したパラメータに応答してUT RAN資源を割当てるステップとを含む。したがって、 UMTSネットワークへのエントリ上でGSMパラメー タを変換するよりむしろ、GSMパラメータは、少なく 10 ともUMTSネットワークを介してRNCヘトランスペ アレントに通過される。このパラメータは、1つ又はそ れ以上のデータ転送速度、呼種別(音声、データ、ファ クシミリ、他、例えば、ビデオ、IP)、サービス品質 を含んで良い。これは、ネットワークにおいてどこか他 の負荷を処理するのを削減し、RNCに呼処理用の最適 なUTRAN資源を割当てるのを可能にする。

13

【0054】好ましくは、RNCはGSM接続からソフ トハンドオーバUMTSモードに直接変換されるように 構成される。これは、個々の接続をユーザ装置(UE) から単一のUMTSアクセスノードに簡単に確立するの にたとえられる利点がある。この好ましい機能は、本発 明の第2の態様において独立に提供されても良く、本発 明の第2の態様は、GSMネットワークからUMTSネ ットワークへ接続する方法を提供し、ユーザ装置(U E) が、そのユーザ装置が複数のUMTSアクセスノー ドと通信しているUMTSダイバシティモードでGSM 基地局と通信しているモードから、直接変換するステッ プを有することを特徴とし、好ましくは、複数のアクセ スノードがUEと通信するように準備される、及び/又 30 は、好ましくは接続対象となりうるアクセスノードのリ ストをUEへ提供するように、UTRANを構成するス テップを有する。

【0055】好ましくは、無線ネットワーク制御装置 (RNC) は、RSMフォーマットハンドオーバ要求の 翻訳に従って先ず無線リンクセットアップを実行し、そ れから、無線リンクからの応答に従って、無線ネットワ ーク制御装置とコアネットソーク(CN)間の通信用に データ転送セットアップを実行するよう、構成されてい る。これは、独立によりもむしろ無線リンクセットアッ ブ成功の後に、コアネットワークと通信するのを可能に し、従って、もし無線リンクセットアップができないな ら、RNC (Iuインタフェース) 資源に対するCNの 不要な使用を避けることができる。この好ましい機能 は、本発明の第3の態様において独立に提供されても良 く、本発明の第3の態様は、GSMハンドオーバ要求の 無線ネットワーク制御装置による受信に続いてユーザ装 置とUMTS通信を確立する方法を提供し、その方法 は、無線ネットワーク制御装置においてノードBへの無 線リンクをセットアップするステップと、無線リンクセ 50 リストから削除するステップとを含む。

ットアップの肯定応答に従うステップと、無線ネットワ ーク制御装置において無線ネットワーク制御装置とコア ネットワークとの間のデータ転送をセットアップするス テップとを有する。

【0056】好ましくは、無線ネットワーク制御装置 は、(好ましくは無線リンクセットアップの後に) UT RANパラメータを含むハンドオーパメッセージをGS Mネットワークを介して(例えば、メッセージとして) 好ましくはコアネットワークを介してG SMマスタ交換 センタへおよび好ましくは少なくともGSMネットワー クの基地局制御装置を介して、ユーザ装置へ通過させる ように構成され、この方法は、ユーザ装置においてUT RANパラメータを解釈するステップと、このパラメー タに応答して、ユーザ装置とUMTSネットワークとの 間の通信を開始するステップとを更に有する。

【0057】これは本発明の第4の態様において独立に 提供されても良く、本発明の第4の態様は、ユーザ装置 とUMTSネットワークとの間のUMTS通信を確立す る方法を提供し、ユーザ装置はGSMネットワークと通 信し、この方法は、好ましくは、UMTSネットワーク の無線ネットワーク制御装置から、GSMネットワーク を介してユーザ装置への接続対象となりうるUMTSア クセスノードのリストを含む、UTRANパラメータ情 報を転送するステップと、このUTRANパラメータ情 報を解釈するステップと、UMTSネットワークとの通 信を開始するステップとを有する。

【0058】従って、GSM情報がUMTSネットワー クを通過し、RNCにおいて解釈される、初期ステップ と対比して、UTRAN情報は解釈なしにGSMネット ワークを通過し、UEによって解釈される。これは、U TRANパラメータ情報を処理するための機能を含む必 要はなく、現存するGSMネットワークとの相互接続を 簡単にすることを意味する。

【0059】通信の開始に従って、好ましくは、UE は、UMTSネットワークのRNCを介してGSMネッ トワークのMSC(ここでGSM呼が発生される)への リンクを確立するように構成される。これは、それか ち、MSCからUE〜UMTSネットワークを介しての リンクを確立するのを完成する。

【0060】好ましくは、満足な通信が可能でないUE へのリスト中に供給される接続対象となりうるリンク は、使用可能なリンクのリストから削除され、このステ ップは、GSMネットワークからUMTSネットワーク へのソフトハンドオーバを実行する方法において独立に 提供されることが可能で、その方法は、接続対象となり うるUMTSアクセスノードのリストをユーザ装置へ供 給するステップと、UEと少なくとも1つのUMTSア クセスノードとの間の通信を確立するステップと、満足 した通信が可能でない接続対象となりうるノードを前記 【0061】好ましくは、少なくともハンドオーバの間、ユーザ装置(UE)は、GSMネットワークとUMTSネットワークの両方において同時に又は準同時に通信するように構成される。この機能は、本発明の第5の態様において独立に提供されても良く、本発明の第5の態様は、ユーザ装置とGSMおよびUMTSネットワークとの間を通信する方法を提供し、その方法は、一方のネットワークから他方のネットワークへハンドオーバする間、両方のネットワークを介して同時に又は準同時に情報を通信するステップを含む。

【0062】上述した態様の全ては、独立して提供され ても良いが、システムにおいて都合良く組合される。し たがって、本発明は、UMTSネットワークに対してG SM呼を処理する方法を提供しても良く、その方法は、 GSMネットワークからハンドオーバ要求(好ましくは BSCから、好ましくはGSM呼パラメータを含む)U MTSネットリークのRNUへ通過させるステップと、 RNCにおいて前記要求を解釈するステップと、呼セッ トアップを開始するステップ(好ましくは、無線リンク セットアップを実行し、好ましくはその後、セットアッ プ成功に応答して、コアネットワークセットアップに対 するデータリンクを実行する)と、UTRANパラメー **ダ(好ましくは、接続対象となりうるアクセ人ノードの** リストを含む)を含むハンドオーバ情報をUEへ転送す る(好ましくは、UEによって解釈されるべき、例えば メッセージとして、GSMネットワークを介してトラン スペアレントにUTRAN情報を通過させる)ステップ と、UEにおいてUTRANパラメータに基づいてUM TS呼をセットアップするステップとを含む。

【0063】本発明は、無線ネットワークやネットワー 30 クの組合せ、無線ネットワーク構成要素、特に、RNC およびUEに拡張し、全ては上述した態様の方法のいず れかを実現するように構成される。

[0064]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して、説明するが、図1はMAP/ Eインタフェースを介してのGSMからUMTSハンドオーバまでの間の事象のシーケンスを示している。これは又IWU(Inter Working Unit)を介して適用できるだろう。

【0065】1. BSCは、llandover RequiredメッセージをGSMのMSCへ送る。これは、GSM情報要素(サービス情報転送速度、サービスの種類、など)と、良好な無線品質を達成できるUMTSセル/ノードB情報とを含む。

【0066】2. GSMのMSCは、MAP/EメッセージPrepare Handoverを、UMTScell-idsをトランスペアレントに転送するUMTSのCNへ送る。

【0067】3. CNは、RANAPメッセージHandov er Requestを目標RNCへ送る。このメッセージは、こ 50

のハンドオーバがどの型のネットワークから起こったのか、例えば、 handove-type' = 'from GSM' を示す情報要素を含んで良い。それは、又、RNCへのGSM パラメータ、例えば、GSMベアラー能力 (GSM Bearer Capability)、バージョン番号およびGSM呼に関連する他の適切なパラメータのトランスペアレント転送を可能にする情報要素を含んでも良い。加えて、MS/UEによって提供される適切なUMTSセル/ノードB情報は、又、RNCへトランスペアレントに転送される。

16 .

【0068】4. RNCは、GSMの適当な呼パラメータを適切なUMTS論理チャネル、転送チャネルにマップし、無線資源パラメータを適切に割当てる(例えば、DLチャネライゼーションコード (DL channelization code)、UL拡散係数(UL spreading factor)、ULスクランブルコード (UL scrambling code)、無線周波数、無線リンクID (Radio Link ID)、リンク番号(Link reference)、S-RNTI、転送フォーマットセット、転送フォーマット組合せセット、初期DL電力)。この機能は、この段階でのみ成される。何故なら、RNCのみが無線資源の状態を知っているからである。

【0069】5. 専用転送チャンネルが選択されるので、GSM呼は即座にソフトハンドオーバに入ることができる。

【0070】i)RNCはNBAPメッセージRadio Link Setupを全ての関連するノードBへ送る。

【0071】11)全ての関連するノードBは送信/受信を開始する。

【0072】iii)全ての関連するノードBは、NBAP メッセージRadio Link Setup ResponseをRNCへ送 る。

【0073】6. RNCは、全ての関連するノードBに対してIub転送ベアラーをセットアップする。RNCは、Iubに対応して転送ベアラーをセットアップする状態になる。何故なら、それは、もしUTRAN資源がうまくセットアップされているなら、知っているからである。

【0074】7. RNCはIu転送ベーラーをセットアップする。RNCは、Iuに対応して転送ベアラーをセットアップする状態になる。何故なら、それは、もしUTRAN資源がうまくセットアップされているなら、知っているからである。

【0075】8. RNCは、CNへ適切なUMTSパラメータ (例えば、DLチャネライゼーションコード、UL拡散係数、ULスクランプルコードなど) を載せたIlandover Response Acknowledgeを送り、CNは、UEに対してのUMTSへのハンドオーバ成功を可能とするように考慮されている。

【0076】9. CNは、Prepare Handover Response をGSMのMSCへ送る(UMTSパラメータを転送する)。 【0077】10. GSMのMSCは、Handover CommandをBSCへ送る(UMTSパラメータを転送する)。 【0078】11. BSCは、RRメッセージHandover CommandをUEへ送る。これは必要なUMTSパラメータを含む。

【0079】12. UEはRRメッセージ内のUMTSパラメータを解釈し、GSM呼からの呼を、UMTSパラメータによって指示される多数又は単一のダイバシティブランチを持つUMTS呼に切り替えることができる。この段階で、移動機は、そのGSM能力を使用して 10 GSMネットワークからの情報を受信し、この情報を、UMTSネットワークへの通信に使用したり、又は、そのUMTSおよびGSM能力を使用してUMTSネットワークとGSMネットリークと同時に通信するために使用する。

【0080】13.UEは送信/受信を開始する。 【0081】14.同期を検出すると、ノードBは、N BAPメッセージHandover DetectをRNCへ送る。

【0082】15.もし無線リンクの少なくとも1つが うまくセットアップされたなら、RNCは、DTCH用 20 のRLCリンクとDCCH用のRRCをUEに対して確 立できる。RNCは、CNに対して信号を送ることがで さ、ハンドオーバが完了してことをMSCへ向けて送る ことができる。MSCは新しいUTRAN脚を介して呼 を接続できる。

【0088】16. DL上で割当てられた複数の無線リ

ンクを持つ場合において、もしUL同期が検出されないなら、適当な信号が、ノードBとRNCとの間で、使用されない無線資源を解放するために通信される。

【0084】本発明は他のネットワーク構成に適用できることが分かるだろう。本発明がどのように拡張されるかの認識を助けるために、UMTSシステムと関係する技術において使用される用語集が提供され、この分野の用語のいずれも非UMTSシステムにおいて機能的に等価な構成要素と置き換えられるだろう。次の書類はここで文献として組み入れられる。 [1] Draft-ETR/SMG-50102, "Special Mobile Group (SMG) Vocabulary for the Universal Mobile Telecommunications System". [2] ETSI DTR/SMG-0225xxU, "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS): Vocabulary for the UTRAN", UMTS25. XX Version 0.1.0.

【図面の簡単な説明】

【図1】MAC/Eインタフェースを介してのGSMからUMTSハンドオーバまでの事象のシーケンスを示す 図である。

【符号の説明】

UE ユーザ装置

RNC 無線ネットワーク制御装置

CN コアネットソーク

MSC マスタ交換センタ

BSC 基地局制御装置

